



# Landis+Gyr ZMD120


## Description du compteur

Index (consommation)

N° de cadran

Type du compteur

N° de compteur



## Signification des cadrans et lecture du compteur

L1: Consommation haut tarif

L2: Consommation bas tarif

Le tarif affiché change automatiquement toutes les 15 secondes.

Pour les clients en simple tarif, la consommation s'enregistre en principe sur le L2.